

二线设备 ClearCom 对接报告

一、软件设置

(1) 主机设置

1, 使用主机设置功能, 打开二线功能。

(2) 分机设置

1, 回声消除功能: 回声消除功能必须关闭, 否则出现卡顿。【set 32 0】

二、硬件设置

如图调节旋钮 (从初始状态调节旋钮)

