BMD 切换台实现 TALLY 功能

10.0010.00						
道靖设宣	频道:	0		通讯密码:	0	
	场景声等级:		Ψ	背景声抑制:		÷
Taly设置						
	切換台品牌:	洋铭	Ψ	切换台型号:	SE 2800	Ψ.
	接口类型:		Ŧ	25针并口类型:		v
网络截置						
	即地址:	0.0.0.0		网络摘码:	0.0.0.0	
	网关地址:	0.0.0.0		切换台端口:	٥	
	切捕台地址:	0.0.0.0				
			10 2			
		_				
14:49:30 等待连持						

1. 运行 Bs180_BS340_BS354 网络配置工具,软件打开后会显示等待连接,此时不需要再操作软件。

2. 将无线内部通话主机使用网线与该电脑连接。(可网线直联,也可以通过交换机连接)



BS180通话主机

图例:HDI-BS180 主机连接示意图

- 3. 打开无线内部通话主机电源开关。
- **4.** 等待无线内部通话主机开机完成后,等待 5 秒左右, Bs180_BS340_BS354 网络配置软件上会显示 该主机的相关参数,并出现连接成功提示。

基础信息	THE PH OF THE R.	270020000147272621262221		K+2. 134		
	使 用序列号:	370029000147373531363331		股4.51 1.245		
通话设置		22		10.00		
	刻理:	120		遭讯密码:	353224819	
	场景声等级:	1适合绝大多数场所,说话	声音响] -	背景声抑制:	2背景声抑制程度2%	•
Tally设置						
	切换台品牌:	其他	•	切換台型号:	其他	*
	推口类型:	25针并口输入模式	•	25针并口类型:	通断模式	*
网络政告						
	₽地址:	192 . 168 . 10 . 200		网络摘码:	255 . 255 . 255 . 0	
	闷关地址:	192 . 168 . 10 . 1		切换台端口:	9910	
	切换台地址:	192 . 168 . 10 . 240				
			设置			
		_				
4:49:30 等待连持		·				
.5:02:48 设备连接	助功					

5. 修改 < Tally 设置 > 目录下 < 切换台品牌 > 的参数下拉选择为 BMD。

KTA111 日					
SECTION AND PROVIDENT	硬件序列号:	370029000147373531363331	飯本号: 1.245		
產活设置					
	频道:	28	通讯密码:	353224819	
	场景声等级:	1适合绝大多数场所,说话声音响	Ⅰ ● 新景声抑制:	2背景声抑制程度2%	•
Calvio W	-				
any octa	切接台品牌:	vMix	· 切換台型号:	20版本即以上	•
	接口类型:	NAYA UDP格式	✓ 25射并口类型:	运费得式	Ψ
《結創書					
	19地址:	192 . 168 . 10 . 200	网络撞码:	255 . 255 . 255 . 0	
	网关地址:	192 . 168 . 10 . 1	切换台端口:	9910	
	切换台地址:	192 . 168 . 10 . 240			
		0.0			
			·]		
:05:30 等待连接	ž				
1:05:34 设备连制	能统功				

- 6. 查询 BMD 切换台的 IP 地址,部分 BMD 切换台请上 BMD 官网下载对应软件查询。
- 7. 修改 < 网络设置 > 将查询到的 BMD 切换台地址复制输入 < 切换台地址 > , 同时为无线内部通话 主机配置与 BMD 切换台在同一网段的 IP。初始默认与 BMD 出厂的 IP 地址 192.168.10.240 匹配。

医动位母						
96 HA16175	硬件序列号:	370029000147373531363331		籔本号: 1.245		
通话设置						
	频道:	28		通讯密码:	353224819	
	场景声等级:	1适合绝大多数场所,说道	(古吉音响) ・	背景声抑制:	2背景声抑制程度2%	•
Tally设置						
	切换台品牌:	其他	•	切换台型号:	其他	•
	接口类型:	25针并口输入模式	•	25针并口类型:	通断模式	•
网络戴贵	_					
	ant:	192 . 168 . 10 . 200		网络撞码:	255 . 255 . 255 . 0	
	网关地址:	192 . 168 . 10 . 1		切换台湾口:	9910)
	。	192 . 168 . 10 . 240				
			设置			
6:05:30 等待连带	ŧ					
5:05:34 设备连持	<u>美</u> 成功)					

8. 参数修改完成后,点击设置按钮,在弹出的对话框中点击确定。

基础信息						
	硬件序列号:	370029000147373531363331		藪本号: 1.245		
通话设置						
	频道:	28		通讯密码:	353224819	
	场景声等级:	1适合绝大多数场所,说话)	青音响.▼	背景声抑制:	2背景声抑制程度2%	*
TallyiQ'要						
	切换台品牌:	其他	٠	切换台型号:	其他	•
	接口类型:	25計并口输入模式	٠	25针并口类型:	通新模式	•
网络截盖						
	₽地址:	192 . 168 . 10 . 200		网络撞码:	255 . 255 . 255 . 0	
	网关地址:	192 . 168 . 10 . 1		切换台谰口:	9910	
	切换台地址:	192 . 168 . 10 . 240				
		(10.00			
		(-	SUL .	ノ		
4.40.30 第43次书						
5:02:48 设备连接	城功					

9. 设置完成后,关闭 Bs180_BS340_BS354 网络配置工具网络版软件。

10. 关闭无线内部通话主机电源,重新上电开机。

11. 打开 TALLY 灯开关。

12. 将无线内部通话主机与 BMD 切换台通过网络连接。



图例:HDI-BS180 主机连接示意图

13. 通过 BMD 切换台切换信号,对应的 TALLY 灯就会亮起。

14. 无线内部通话主机连接 BMD 切换台实现 TALLY 功能完成。

注:BMD 切换台 IP 地址更改后必须重启才生效!