VMix 切换台实现 TALLY 功能

下载插件: <u>vMixTallyNaya-Setup.exe</u>

1. 在 VIMX 电脑上安装 vMixTallyNaya-Setup 软件,如下图









2. 运行 Bs180_BS340_BS354 网络配置工具软件。软件打开后会显示等待连接 , 此时不需要再操作 软件。

基础信息	硬件序列号:			版本号:		
通话设置						
	统道:	0		通讯密码:	0	
	场景声等级:		v	背景湾抑制:		Ŧ
Taly设置						
	切換台品牌:	洋裕	Ŧ	切换台型号:	SE 2800	÷
	推口类型:		v	25针并口类型:		v
网络酸素						
	IP地址:	0.0.0.0		网络撞码:		
	闷头地址:	0.0.0.0		切换台端口:	0	
	切换台地址:	0.0.0.0				
			设置			
14:49:30 等待连接						

3. 将无线内部通话主机使用网线与该电脑连接。(可网线直联,也可以通过交换机连接)



图例:HDI-BS180 主机连接示意图

- 4. 打开无线内部通话主机的电源开关。
- 5. 等待无线内部通话主机开机完成后,Bs180_BS340_BS354 网络配置工具软件上会显示该主 机的相关参数,并出现连接成功提示。

基础信息						
	硬件序列号:	370029000147373531363331		版本号: 1.245		
通话设置						
	频道:	28		通讯密码:	353224819	
	场景声等级:	1适合绝大多数场所,说语	清音响.▼	背景声抑制:	2背景声抑制程度2%	*
Tally设置		[m. 1]				
	切換台品牌:	9418	•	切換台型号:	其他	•
	接口类型:	25针并口输入模式	•	25针并口类型:	通断模式	*
网络政告						
	₽地址:	192 . 168 . 10 . 200		网络摘码:	255 . 255 . 255 . 0	
	网关地址:	192 . 168 . 10 . 1		切换台端口:	9910	
	切换台地址:	192 . 168 . 10 . 240				
			设置			
4:49:30 等待连持 5:02:48 设备连接	机力					

6. 修改 < Tally 设置 > 目录下 < 切换台品牌 > 的参数下拉选择为 VMix ,如下图。(注意 , VMix 软件版本低于 20 版本的不支持 TALLY 功能)

基础信用					
and we have a second second	硬件序列号:	370029000147373531363331	医 本号: 1.245		
產活设置					
	频道:	28	通讯密码:	353224819	
	场景声等级:	1适合绝大多数场所,说话声音响?	 背景声抑制: 	2背景声抑制程度2%	•
Tally设置	-				
	切捕台品牌:	vMx	▼ 切換台型号:	20版本即以上	•
	接口类型:	NAYA UDP格式	✓ 25针并口类型:	走影镜面	Ψ.
网络截置					
	IP地址:	192 . 168 . 10 . 200	网络撞码:	255 . 255 . 255 . 0	
	网关地址:	192 . 168 . 10 . 1	切损台端口:	9910	
	切换台地址:	192 . 168 . 10 . 240			
		設置			
3:05:30 等待连指 5:05:34 设备连续	ຊັ 8ສີມີນຳ				
0.00.00					

7. 修改无线内部通话主机的 IP 相关参数 , 使其 IP 参数与 VIMX 切换台在同一网段。切换 台 IP 地址和切换台端口号无需修改。

會管理						
基础信息	硬件序列号: :	370029000147373531363331		飯本号: 1.245		
通话设置						
	频道:	28		通讯密码:	353224819	
	场景声等级:	1适合绝大多数场所,说:	6声音响]▼	背景声抑制:	2背景声抑制程度2%	•
Tally设置		Tes 11				
	切换台品牌:	其118	•	切換台型号:	其他	-
	接口类型:	25针并口输入模式	•	25针并口类型:	通断模式	•
网络欧贵	_					
	and :	192 . 168 . 10 . 200		网络撞码:	255 . 255 . 255 . 0	
	网关地址:	192 . 168 . 10 . 1		切换台端口:	9910)
	。林台地址:	192 . 168 . 10 . 240				
			设置			
6:05:30 等待连接 6:05:34 设备连接	 威功					

8. 参数修改完成后,点击设置按钮,在弹出的对话框中点击确定。

基础信息						
	硬件序列号:	370029000147373531363331		厳本号: 1.245		
通话设置						
	频道:	28		通讯密码:	353224819	
	场景声等级:	1适合绝大多数场所,说话	書音响]▼	背景声抑制:	2背景声抑制程度2%	•
Tally设置						
	切换台品牌:	其他	-	切换台型号:	其他	•
	接口类型:	25针并口输入模式	•	25针并口类型:	通断模式	•
网络截置						
	₽地址:	192 . 168 . 10 . 200		网络撞码:	255 . 255 . 255 . 0	
	同关地址:	192 . 168 . 10 . 1		切换台端口:	9910	
	切换台地址:	192 . 168 . 10 . 240				
		(设置)		
4:49:30 等待连接 5:02:48 设备连接	 紙功					

- 9. 设置完成后,关闭 Bs180_BS340_BS354 网络配置工具网络版软件。
- 10. 关闭无线内部通话主机电源,重新上电开机。
- 11. 运行安装完成的 vMixTallyNaya 软件。软件提示等待连接。



- 12. 运行 VMix 软件。
- 13. 设置 VMix 控制器参数,将 Tally 项目进行勾选保存,



14. 设置 VMix 理货灯参数 , 启用网络端口项目进行勾选保存



15. VMix 软件运行后, vMixTallyNaya 软件提示连接成功

2	vMix Tally Naya	×
	信息栏:	
	199:11:39 : Wait Tcp Connetct 09:11:40 : Tcp Link Success	_

16. 打开 TALLY 灯开关。

17. 通过 VMix 软件切换信号源,对应编号的 TALLY 灯就会亮起。



图例:HDI-BS180 主机连接示意图

18. BS180 主机与 VMix 软件的 TALLY 功能连接完成。

注:下次使用只需打开 vMixTally 软件即可。vMixTally 软件不打开, TALLY 灯会收不到 TALLY 信号。