TALLY Interface 连接 VMix 实现 TALLY 功能

1. 按下图将 TALLY Interface 与设备相连。(注意, VMix 软件版本低于 20 版本的不支持 TALLY 功能)



2、使用"上海纳雅 Tally Interface 配置工具"将 Tally Interface 的 IP 的地址设置与 VIMX 软件在同一网段,如下图:

NAYA Tally Interface 设置工具		
设备管理		
1		
设备信息		
	(m)	
	设置基站	
基础信息 	版太母・1002	
网络配置		
IP地址: 192 . 168 . 10 . 200	网络掩码: 255 、255 、255 、0	
网关地址: 192 . 168 . 10 . 1	管理PC地址: 192 , 168 , 10 , 100	
, 切换台地址: 192 . 168 . 10 . 240	切換台端口: 9910	
拓展模式: 1~12路Tally信号 ▼	Tally模式: BMD Tally _	
	进入设置 下载配置	

3、配置完成后关闭配置工具,并重启 Tally Interface 设备。

4、在装有 VIMX 软件的电脑上安装 "vMixTally-Setup.exe" 插件。(如出现杀毒软件报毒, 请务必选择 "信任和允许")











5、运行 VMIX TALLY 软件,出现如下图提示,说明连接 VIMX 软件和 Tally Interface 成功。

🔏 vMix Tally Naya	
信息栏:	
17:12:43 : Wait Tcp Connetct 17:12:44 : Tcp Link Success 17:12:45 : Tally Interface IP Address:192.168.10.200,Port:54321. 17:12:46 : Tally 1 Red.Tally 2 Green.	

6、VMIX 软件开启网络控制器

	HyRotate -	
Settings	✓ 勾洗启用)	×
显示		
輸出/ I / SRT	港 8088	
选项	网站地址: http://192.168.2.38:8088	
性能	提示:上面的网站她扯可以被用来从任何没备控制vMx同一网络包括Android,	
解码器	iPad的,表面和移动电话上。只需将其输入到该设备上的浏览器。	
录音		
外部输出	用户名: admin	
音频	密码:	
音频输出	允许访问以下负面而无需鉴录:	
网络控制器		
理货灯	Tally	
快捷濾		
激活剂	☑ 允许无需登录即可访问此计算机上的软件。	
脚本		
关于		
		_
进口 出口 默认	□ 显示器级设立 OK 取消	

7、使用 VMIX 软件切换信号, 对应的 TALLY 灯就会亮起。