


主机级联通话

接线方式：

软件版本是v2.220或以下使用这个接线图



使用效果

1，通过 AUX 出去的声音到对方主机那边就变小了