


FdiBs354 与 ClearCom 对接


一、硬件设置

1, Aux In 旋钮调节方式

1, 调节到初始位置 (逆时针旋转到底)。如图所示




2, 顺时针调节大约 45 度。如图所示




2, Aux Out 旋钮调节方式 (因为只有两个哈森腰包, 理论测量调节的结果)

1, 调节到初始位置 (逆时针旋转到底)。如图所示



2, 顺时针调节大约 180 度。如图所示



二、软件设置

1, 使用设置软件打开二线功能

三、使用效果

1, 有线的声音比无线的声音要清楚些