


FdiBs354 与 FdiBs353 对接

一、硬件设置

1, Aux In 旋钮调节方式

1, 调节到初始位置（逆时针旋转到底）。如图所示




2, 顺时针调节大约 30 度。如图所示




2, Aux Out 旋钮调节方式（因为只有两个哈森腰包，理论测量调节的结果）

1, 调节到初始位置（逆时针旋转到底）。如图所示



2, 顺时针调节大约 150 度。如图所示



二、软件设置

1, Aux In 到 Aux Out 的链路关闭，默认的情况下就是关闭，一般不需要专门设置。set 36 0

三、使用效果

1, FdiBs353 与 FdiBs354 没有什么明显区别。