



无线 TALLY 灯

HDI-TALLY

使用说明书

请妥善保管说明书以备参考

目录


第一章 检查包装内物品.....	3
第二章 指示灯和接口.....	3
第三章 接口连接.....	4
3.1 LED 状态指示灯.....	4
3.2 ON/OFF.....	4
3.3 LED 电量显示灯.....	4
3.4 Mini USB 接口.....	4
第四章 推荐选购产品.....	4
第五章 保养和清洁.....	5
保养.....	5
清洁.....	5
第六章 质量承诺与维修条款.....	5
1. 保修的范围和期限.....	5
2. 保修申请.....	5
保修卡.....	6

第一章 检查包装内物品

包装盒内含以下物件，如有任何损坏或丢失，请与您所购买的经销商联系。

列表	说明	数量
1	无线 TALLY 整机	1
2	Mini USB 充电线	1
3	USB 充电插头	1

第二章 指示灯和接口



编号	项目	说明
①	LED 状态指示灯	1 个蓝色 LED 灯，开机慢速闪烁，表示设备在休眠，处于省电状态，收到信号时灯快速闪烁。
②	ON/OFF	拨动开关，拨到 ON 的位置，设备开机；拨到 OFF 的位置，设备关机。
③	LED 电量显示灯	包括 4 个 LED 灯，充电的时候显示。
④	Mini USB 接口	外接充电线，或数据配置线。

第三章 接口连接

3.1 LED 状态指示灯

蓝色 LED 灯，开机后，LED 灯慢速闪烁，表示设备在休眠，处于省电状态；设备收到有效信号时，灯快速闪烁。

3.2 ON/OFF

设备开关机键，向左拨到 ON 处，设备开机；向右拨到 OFF 处，设备处于关机状态；

3.3 LED 电量显示灯

设备上有 4 个蓝色 LED 灯，表示设备电量，设备在不充电的状态下，电量显示灯不显示；

设备充电时，LED 电量显示灯会提示当前电量状态，灯从左到右表示电量由小变大；

4 个灯长亮时，表示充电完成；

LED 电量显示灯开始闪烁时，表示设备电量不足，请及时充电。

3.4 Mini USB 接口

外接充电线，或数据配置线。

第四章 推荐选购产品

列表	名称	说明
1	USB 专用数据线	专用数据配置线，可以对 TALLY 灯进行设置；
2	专用手提箱	TALLY 灯专用手提箱

第五章 保养和清洁

为了保证本设备能够发挥其良好的性能,延长其使用寿命,请熟悉以下内容更好地进行日常保养和清洁。

保养

- 请勿用硬物穿刺或刮花设备；
- 请勿将设备存放于含有腐蚀电子电路的环境；

清洁

- 请定期对设备进行清洁,使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。
- 设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁,请勿用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂,以避免设备受损,务必保证设备彻底干燥,否则请勿使用。

第六章 质量承诺与维修条款

本公司承诺,凡本公司生产的设备,自购买之日起,在正常使用操作与维护条件下,出现材料或制作工艺缺陷,可享受以下规定的保修服务。

1. 保修的范围和期限

主机 12 个月

2. 保修申请

如果申请产品维修,请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票为凭证,保修期内,产品的相关标志,应当保持清洁完整不得撕毁。

保修卡

为了维护您的权益，请认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证。

经销商信息栏			
产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	
用户信息栏			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		E-mail	

NAYA



上海纳雅智能科技有限公司

<http://www.nayatec.com>