

PNI-HT2100

使用说明书

本产品符合中国演出行业协会TZGYC 006-2025标准
感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前请仔细阅读使用说明书
NAYA / NAYA / 纳雅智能 / 蜜蜂 / FULL DUPLEX / NAYA INTELLIGENCE
是上海纳雅智能科技有限公司的商标或者注册商标

· 设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁，请勿使用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂，以避免设备受损。清洁后，务必保证设备已彻底干燥，否则请勿使用。

2 质量承诺与维修条款

本公司承诺，凡本公司生产的设备，自购买之日起，在正常使用操作与维护条件下，出现材料或制作工艺缺陷，可享受以下规定的保修服务。

7.1 保修的范围和期限

· 产品质保：12个月

7.2 保修申请

请定期对设备进行清洁，使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。
如果申请产品维修，请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票做为凭证，保修期内，产品的相关标志，应当保持清洁完整，不得磨损。

7.3 非保政策（产生以下情况,属于非保修范围,需要付费维修）


- 未经允许私自拆卸、修理、改装、误用、滥用、进液、事故、使用非原装的配件造成的故障或损坏。
- 超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 未按使用手册的要求和保养造成的任何损坏，
- 因人为原因导致产品及配件产生性能故障。
- 恶意损坏保修卡内容、机身信息，包括模糊破坏、自行撕毁和篡改
- 其他非产品本身设计、制造、质量问题而导致的故障和损坏。
- 销售中国大陆地区的产品，只享受中国大陆地区的全国联保服务。

1 检查包装内物品

包装内含以下物品，如有任何损坏或丢失，请及时与经销商或本公司售后部门联系。

编号	名称	数量
①	内通通话手持终端	1个
②	耳机	1个
③	USB 充电器	1个
④	Type-C USB 充电线	1根
⑤	信号防套套件	1个
⑥	挂绳	1根
⑦	说明书	1份

2 部件介绍



02

8 版权所有和商标说明

8.1 版权说明

© 2026 上海纳雅智能科技有限公司 版权所有

本手册描述的产品及手册内所有软件程序、硬件设计、商标标识等一切内容，相关知识产权归上海纳雅智能科技有限公司所有。除非获得相关权利人书面许可，任何人不得对前述内容进行反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵权行为，但适用法律禁止此类限制的除外。

8.2 商标说明

NAYA / 纳雅智能 / 蜜蜂 / NAYA / FULL DUPLEX / NAYA INTELLIGENCE 是上海纳雅智能科技有限公司的商标或者注册商标。

序号	项目	说明
①	PTT按键	按下说话按键
②	TALK按键	持续通话按键
③	电量显示	内置电池剩余电量指示
④	开关/音量按键	用于开关机和音量调节
⑤	耳机插孔	专用3.5mm耳机接口
⑥	充电接口	专用Type-C充电接口

3 用前准备

3.1 电池充电


将电源适配器的插头插入电源插座。
将电源适配器另一端插入手持机的充电接口处。
设备充电时充电指示灯闪烁，充满后全部亮起并停止闪烁。

3.2 插入耳麦

将专用耳机的插头对准耳机插孔，按压插入即可；如需取下耳机，直接拔出即可。

3.3 信号防套套件安装

使用挂绳时优先将挂件套装于设备正上方。佩戴挂绳使用时，挂件可将内通天线与身体有效隔离，保障内通天线发挥全部效能。图示如下：



03

9 保修卡

为了维护您的权益，请认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证。

经销商信息栏			
产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	
用户信息栏			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		E-mail	

4 基本操作

4.1 开关机

在关机状态，按下开关按键不放并保持 3 秒，电量指示灯和电源按键亮起，即完成开机。
在开机状态，按下开关按键不放并保持 3 秒，电量指示灯和电源按键灭掉，即完成关机。

4.2 调节音量


开机后，按一下【电源开关 / 音量调节】按键，耳机中有提示音播报当前的音量，继续按键则持续进行音量调节。

4.3 频道调节

持续按一下【TALK】按键 3 秒，耳机中有提示音播报当前的频道，按一下【电源开关 / 音量调节】按键调节频道，频道到由低到高循环往复。

5 接口定义

耳机接口为四段3.5母座接口



四段式3.5接头定义

6 保养和清洁

为了保证本设备能够发挥良好的性能，延长使用寿命，请熟悉以下内容以便更好地进行日常保养和清洁。

6.1 保养

- 请勿用硬物穿刺或刮花设备；
- 请勿将设备存放于可能腐蚀性电子元件及电路的环境；

6.2 清洁

- 请定期对设备进行清洁，使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。



使用产品前请仔细阅读使用手册

上海纳雅智能科技有限公司

全国统一客户服务热线
021-52211006
官 网: http://www.nayatec.com
邮 箱: sales@nayatec.com
地 址: 上海市闵行区繁安路658号A幢一层